

Hvad betyder lamperne?

Signal



Rød

SIM-kort eller PIN-kode mangler



Rød

Routeren kan ikke finde netværk



Gul

Routeren har fundet netværk, men signalet er svagt.

Dette kan skyldes, at du befinder dig indendørs, et sted hvor dækningen er dårlig. Søg mod bedre dækning - f.eks. ved et vindue.



Grøn

Routeren har fundet netværk

Mode



Mørkeblå (blinker)

Routeren er klar til at tilslutte - tryk på info knappen



Mørkeblå

Routeren er tilsluttet



Lyseblå

Routeren er tilsluttet via Turbo3G



Grøn (blinker)

Routeren kunne ikke tilsluttes et netværk
(signal lampen lyser givetvis rødt)

Batteri



Grøn (blinker)

Batteriet oplades



Grøn

Batteriet er opladet



Gul

Batteriet er halvt opladet



Rød

Batteriniveauet er lavt



Rød (blinker)

Batteriniveauet er meget lavt og modemmet skal oplades

Wi-Fi



Intet lys

Wi-Fi er slukket



Blå

Wi-Fi er tændt

Roaming



Intet lys

Routeren er på hjemmenetværket



Rød (blinker)

Din router er på et fremmed netværk