


Guide til E5 Firmware Updater

Systemkrav til opdatering:


- Huawei E5 (E5832) med USB-kabel
- Windows XP/Vista/7

Sådan gør du:


1. Tilslut E5 til en computer med USB-kablet
2. Tænd E5 på siden af routeren
3. Gå til Start-menu → Computer
4. Dobbeltklik på CD-drevet "HW_83X_Driver"




5. Dobbeltklik på "Install"-programfilen og følg installationen ved at trykke på Næste



6. Gå til www.3.dk/3c og tryk på "Opdatering af Huawei router"
7. Højreklik på "Opdatering til E5" og tryk på "Gem Som".
8. Gem filen et sted hvor du kan finde den igen, f.eks. Skrivebordet.




9. Åben den gemte fil: "E5832Update_676.11.290.01.113.exe"




10. Åben den nye mappe "E5 Firmware Updater" på dit skrivebord.
11. Dobbeltklik på genvejen "1. del - E5 Updater" og tryk på "Næste" i guiden der kommer op.

12. Tryk på "Start" i guiden for at påbegynde opdatering af E5.




13. Tryk på "Ja" i advarslen der kommer op.



14. Vent mens E5 opdateres...



15. Tryk på Finish for at afslutte guiden ved "Update Successfully".



16. Gentag punkt 11 til 15 for "2. del – E5 Updater"

17. Gentag punkt 11 til 15 for "3. del – E5 Updater"

BEMÆRK: Opstår der problemer med opdateringen, gør da følgende:
Hold "Wifi/WPS"-knappen og "Internet"-knappen nede samtidig indtil alle lamperne på routeren slukker og tænder igen, og gentag vejledningen fra punkt 11.

Lær din router at kende

